



Classic Pro

# DCP30 mini

POWER AMPLIFIER

取扱説明書

## ご使用前に

1. この取扱説明書に従って操作してください。
2. 水には弱いので、雨などがかからないよう十分ご注意ください。
3. 内部には精密な電子部品が多数使用されています。移動及び輸送時には大きな衝撃が加わらないようにしてください。
4. 本機の設置場所は直射日光の当たる場所やストーブの前など、高温になりやすい場所を避け、なるべく通気性の良い場所でご使用ください。
5. 斜め、逆さまの状態では設置しないでください。
6. 使用中に煙、異臭、ノイズが生じた時や、異物や水がアンプ内部へ侵入した場合は、すぐに電源を OFF にし、電源アダプターを抜いてください。
7. 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。
8. 機器を接続する前に、本体の電源を OFF にしてください。
9. スピーカーケーブルのプラスとマイナスをショートさせないように接続してください。
10. インピーダンス 4~8Ω のパッシブスピーカー以外を接続しないでください。
11. 電源コードは機材への挟みこみ等、無理な力が加わらない様ご注意ください。
12. 長時間使用しない場合は電源アダプターをコンセントから抜いてください。

故障や感電事故を防止すると共に、本来の性能を維持する為にも、本体を開けて触れたりしないでください。修理が必要な時には、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

## 特徴

- ・ 最大出力 15W+15W のクラス D アンプを搭載した小型ステレオ・パワーアンプ
- ・ パソコン、テレビ、音楽プレーヤーなどの音源再生に最適
- ・ ボリュームのみのシンプルコントロール
- ・ 入力は、ステレオミニ、ステレオ RCA 端子を装備
- ・ MP3 音楽再生、オーディオ専用 Bluetooth レシーバーに対応した USB 端子
- ・ ステレオミニケーブル、デュアル RCA ケーブル、スピーカーケーブル、電源アダプター付属

## フロントパネル、リアパネル



### 1.USB 端子

MP3 音楽ファイルを保存した USB メモリー、または、オーディオ専用 Bluetooth レシーバーを接続します。

※認証番号や専用ドライバーが必要となるタイプやデータ通信用等は使用できません。

### 2.MP3 プレーヤー

曲送り、再生、停止、曲戻しを行います。

### 3.電源スイッチ/ボリュームつまみ

右に回すと電源が ON になり、音量を調節することができます。

電源を OFF にするときは左に回しきってください。

### 4.インジケータ

消灯：電源 OFF、点灯：電源 ON

### 5.スピーカー出力端子

スピーカーケーブルを使用して、パッシブスピーカーを接続します。

### 6.電源入力端子

付属の電源アダプターを接続します。

### 7.ステレオ RCA 入力端子

ステレオ RCA ケーブルを使用して再生機器を接続します。

※入力にはステレオミニから入力された信号が優先となります。同時入力はできません。

### 8.ステレオミニ入力端子

ステレオミニケーブルを使用して再生機器を接続します。

## 製品スペック

出力	定格 11.5W+11.5W (8Ω)、最大 15W+15W (8Ω)
適合インピーダンス	4Ω～8Ω
周波数レンジ	20～20kHz<math>\pm 1\text{dB}</math>@10W output
S/N 比	85dB 以上
入力端子	ステレオミニ、RCA、USB
電源	DC15V、センタープラス
消費電力	32W (11.5W+11.5W 出力時)
外形寸法	135mm (W) ×30mm (H) ×78mm (D) ※突起物含む
本体質量	300g
付属品	電源アダプター×1 スピーカーケーブル (1.5m) ×2 ステレオミニケーブル (0.8m) ×1 デュアル RCA ケーブル (1.5m) ×1