



POWER BREEZER メンテナンス方法


1. 給水ポンプの清掃方法




ウォーターポンプの後ろ部分のカバーを引っ張って取り外し、水とブラシで掃除してください。必要に応じ、台所用液体洗剤を薄めた溶液を使用してください。このメンテナンスは毎週行ってください。




ウォーターポンプのフロントカバーを引っ張って取外してください。




中にあるロック用リングを半時計回りに回して取外してください。



羽車カバーを引っ張って取外してください。



羽車部品を取外し、台所用液体洗剤と水で洗浄してください。




各部品を元の状態に組み立て直してください。

2. タンクの清掃方法

- ① Power Breezer®本体は、簡単に清掃ができる設計になっています。
- ② 週に1回、タンク内の水を排水し、一晩乾燥させてください。
- ③ タンク内にヌメリが発生した場合は、排水し、ユニットに台所用液体洗剤を少量入れてタンク内をブラシ等で清掃してください。ホースでタンク内を濯いだ後は底部分から排水し、蓋を開けた状態のまま自然乾燥させてください。
- ④ カビが発生した場合は、少量の漂白剤を入れてPower Breezer®を稼働させ、給水システムを十分に洗い流してください。その後、きれいな水でタンク内を洗い流し、自然乾燥させてください。

3. ファンヘッドのメンテナンス方法

- ① ファンヘッド部分にホコリやゴミ等が付着した場合、ファンヘッドの前部分より水をスプレーし、その後清潔な布で拭いてください。
- ② 油分が付着した場合には、台所用液体洗剤を希釈した液体をスプレー後、きれいに洗い流し、自然乾燥させてください。
- ③ 通気孔(Vent部分)には直接水をスプレーしないでください。



4. 長期保管やトラック輸送の前に

- ① 長期間保管する時や本体を移動する前には、タンク内が完全に乾燥してください。
- ② ファンヘッドがタンク内に収納されている状態で、ドレインのキャップを開け、ファンを強度5くらいの風量で15分程度強制乾燥させてください。